

Teileliste und Montageanleitung

Lieferumfang:

- Sitzfläche mit Bezug (Sitzformen: ACTIVE oder COMFORT)
- 2 Beine
- 4 Verbindungsstreben
- 16 Holzdübel
- 8 Gewindeeinsätze für Verbindungsstreben
- 8 Imbus-Möbelschrauben LANG für Verbindungsstreben
- 2 Imbus-Möbelschrauben MITTEL für Sitzfläche hinten
- 2 Distanzhülsen BREIT für Sitzfläche hinten
- 2 Imbus-Möbelschrauben KURZ für Sitzfläche vorne
- 2 Distanzhülsen SCHMAL für Sitzfläche vorne
- 4 Klebefilze für Hartböden.
(Auf Teppich oder Teppichboden verwenden Sie den awareChair ohne Filze)
- Imbus-Schlüssel für Montage



Montage:

1. Sitzfläche, Beine und Verbindungsstreben auspacken, Montagematerial bereitlegen.
2. Beine mit Dübellöchern nach oben auf den Boden legen. 16 Holzdübel in die nicht durchgängigen, äußeren Löcher stecken (Mitte bleibt frei).
3. Gewindeeinsätze in die Löcher der Verbindungsstreben einsetzen. Gewinderichtung mit Schraubenschlitz längs der Streben ausrichten.
4. Verbindungsstreben auf die Holzdübel in eines der Beine stecken. Darauf achten, dass die Gewindeeinsätze an der **UNTERSEITE** der Beine zum Boden hin ausgerichtet werden, an der **OBERSEITE** der Beine nach oben in Richtung Sitzfläche!
5. Dann das andere Bein von oben auf die Verbindungsstreben aufsetzen, so dass alle Holzdübel passen und mit leichten Schlägen des Handballens zusammenklopfen.
6. Die **LANGEN HOLZSCHRAUBEN** in die Schraubenlöcher stecken und festziehen. Dazu muss der Schlitz des Gewindeeinsatzes genau in Linie mit der Schraube sein. Hakt es beim Reindreihen im Uhrzeigersinn, kann man die Schraube so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es klackt. Dann wieder rechts herum. Falls die Schraube ganz schwer reingeht, kann man den Gewindeeinsatz um 180° drehen und erneut versuchen. Die Schrauben dann mit dem Imbus-Schlüssel festziehen.
7. Stuhlbeine umdrehen und die vier Schrauben auf der anderen Seite ebenfalls reindreihen und festziehen.



8. Sitzfläche vorbereiten: Legen Sie die Sitzfläche mit der gepolsterten Seite nach unten auf einen Tisch oder auf den Boden. Legen Sie ggf. das Verpackungsmaterial darunter. Am besten die etwas schmalere Rückseite auf sich zu legen



- a. Die Gewindelöcher prüfen, ob sie frei von Resten vom Bezugsmaterial sind. Falls vereinzelt etwas Bezugsmaterial übersteht, dieses mit Cutter entfernen.
- b. **Die zwei längeren Schrauben in die hinteren Löcher mit der Hand einschrauben.**
- c. **Die zwei kürzeren Schrauben in die vorderen Löcher mit der Hand einschrauben.**
- d. Prüfen, ob alle Schrauben leichtgängig sind und gerade nach oben zeigen. Falls nicht, mit sanftem Druck etwas ausrichten.
- e. Schrauben wieder entfernen.



9. Stuhlbeine festschrauben. Dazu die hinteren Schraubenlöcher auf sich zu zeigend zurechtlegen und MIT EINER DER HINTEREN SCHRAUBEN beginnen.

- a. Die Schraube von oben durch das Loch stecken und dann von unten eine der dicken Unterlegscheiben auf die Schraube stecken (zwischen Holz und Sitzfläche). Dann die Schraube in das Gewinde stecken.
WICHTIG: Anschließend die Beine vorne etwas anheben, so dass das Schraubenloch senkrecht zur Unterlage ist und die Schraube nach Möglichkeit mit der Hand ein paar Umdrehungen in das Gewinde einschrauben. DIE SCHRAUBE noch NICHT weiter festziehen.



- b. Das gleiche für DIE ZWEITE HINTERE SCHRAUBE wiederholen. Ggf. das Holz mit ein bisschen Druck so ausrichten, dass Sie auch diese Schraube mindestens ein kleines Stück mit der Hand eindrehen können. Sind die Schrauben sicher GERADE im Gewinde, kann man sie auch mit dem Imbus-Schlüssel noch 2 Umdrehungen weiter eindrehen.
- c. BEIDE VORDEREN SCHRAUBEN nacheinander in die Schraubenlöcher stecken und die dünneren Unterlegscheiben von unten zwischen Holz und Sitzfläche auf die Schraube aufstecken.
- d. Dann das Holz mit DER ERSTEN DER BEIDEN SCHRAUBEN so zurechtrücken, bis die Schraube in das Gewinde trifft. Mit dem Imbus-Schlüssel ca. eine Umdrehung anziehen.
- e. Für die zweite Schraube wiederholen. Sind alle Schrauben im Gewinde, dann ZUNÄCHST DIE VORDEREN SCHRAUBEN und anschließend die hinteren Schrauben mit dem Imbus-Schlüssel festziehen.

10. Wenn Sie Ihren awareChair auf Teppichboden nutzen, brauchen Sie keine Filze anzubringen. Für Hartböden wie Holz, Fliesen, Beton oder ähnliches kleben Sie bitte die Filze auf die Beine: Hinten 0,5 cm vom hinteren Rand der Beine. Vorne ca. 1,5 cm vor der Verbindungsstrebe, wo das Bein mit seiner Rundung am stärksten zum Boden gewölbt ist.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem awareChair.

Bei Fragen und Feedback sprechen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns!

move@awareChair.com +49-2224-940540